

Ориентировочный ПОДБОР печей для бани ДОБРОСТАЛЬ с парогенерацией

Для парных из бруса/бревна, не имеющих дополнительной теплоизоляции со стороны парной

Объем парной, м3	Периодичность использования	Предпочтения по температурным режимам	Подходящие модели банных печей Добросталь
4-10	летом	до 65°C	Августа стоун / Августа стоун стронг / Августа ПРОФИ
		свыше 65°C	Августа / Августа стронг / Августа стоун / Августа стоун стронг / Августа ПРОФИ
	круглый год	до 65°C	Августа / Августа стронг / Августа ПРОФИ / Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг
		свыше 65°C	Фредерика / Фредерика стронг / Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг / Фредерика ПРОФИ
11-20	летом	до 65°C	Августа / Августа стронг / Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг / Фредерика ПРОФИ
		свыше 65°C	Фредерика / Фредерика стронг / Фредерика ПРОФИ / Елизавета
	круглый год	до 65°C	Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг / Фредерика ПРОФИ / Елизавета
		свыше 65°C	Фредерика / Фредерика стронг / Фредерика ПРОФИ / Елизавета
21-28	летом	до 65°C	Фредерика / Фредерика стронг / Екатерина стоун стронг / Екатерина стоун / Елизавета
		свыше 65°C	Екатерина стронг / Екатерина Великая / Елизавета
	круглый год	до 65°C	Екатерина стоун стронг / Екатерина стоун / Елизавета
		свыше 65°C	Екатерина стронг / Екатерина Великая
29-52	летом	до 65°C	Екатерина стронг / Екатерина стоун стронг / Екатерина Великая / Екатерина стоун
		свыше 65°C	Екатерина стронг / Екатерина Великая
	круглый год	до 65°C	Печь по индивидуальным размерам
		свыше 65°C	Печь по индивидуальным размерам

Пояснение по используемой терминологии

Объем парной: это размер парной, рассчитываемый по формуле "ширина x длина x высота" в м3

Периодичность использования: "летом"- эксплуатация при температуре воздуха от +10 °C

"круглый год" - круглогодичная эксплуатация, в т.ч. при минусовых температурах

Печь по индивидуальным размерам - по выбранным параметрам требуется изготовление печи по индивидуальным размерам.